



# EINSTELLEN UND ANWENDEN

## VERLEIMFRÄSER

ART.-NR. 16430

**ENT**  
**European Norm Tools**

# VERLEIMFRÄSER

## EINSTELLHÖHEN

Längen [mm]	Materialstärke A ab Frästischoberkante [mm]		
	16	19	22
<b>B</b>	20,7	22,2	23,7
<b>T</b>	7,0	7,0	7,0

### Sicherheits- und Anwendungshinweise

- Fräser nur stationär verwenden!
- Werkzeug nicht im laufenden Betrieb einstellen!
- Sicherheitsdatenblatt des Werkzeugs beachten!
- Einstellhöhen vor Arbeitsbeginn beachten.

### Fräserhöhe einstellen

- Stellen Sie den Fräser gemäß der Tabelle ein.

#### Hinweis

Die Fräserhöhereinstellung darf während des gesamten Fräsvorgangs **nicht** mehr verändert werden.

